

NETTOYANT DEPOUSSIERANT CIRANT



Nettoyant dépolssiéránt ciránt

PROPRIETES

Le nettoyant dépolssiéránt ciránt dépolssiére, nettoie et entretient les bois cirés. Il redonne au bois sa luminosité et sa chaleur naturelle sans l'encrasser.

APPLICATION

Le nettoyant dépolssiéránt ciránt s'applique sur les meubles cirés, neufs ou anciens, même très travaillés (sculptures, moulures....)

UTILISATION

Agiter vigoureusement avant emploi.

Vaporiser sans excès à environ 20 cm de la surface.

Essuyer immédiatement et lustrer avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.

Ne pas effectuer plus de 20 à 30 pulvérisations d'une seconde sans aérer la pièce.

Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon.

Sur les surfaces vernies ou laquées, utiliser le nettoyant dépolssiéránt brillant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrêmement inflammable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Récipient sous pression.

Contient de l'essence de térébenthine.

A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ni brûler même après usage.

Conservér à l'écart de toute flamme ou tout source d'étincelles ou d'ignition.

Ne pas fumer.

Conservér hors de la portée des enfants.

Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Recommander de porter des gants.

CONSEILS DE PRUDENCE

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400 ml.

REFERENCE ARTICLE

P401103024



SGH 03
Combustibles



SGH 05
Attention



SGH 05
Danger pour la santé



SGH 06
Danger pour
le milieu aquatique

HYPROSA

Pont-du-Centenaire 144

1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com

