

NETTOYANT SPECIAL ARGENT



Nettoyant argent

PROPRIETES

Le nettoyant spécial argent nettoie et fait briller l'argenterie non-vernie même très ouvragée (chandeliers, bijoux, objets décoratifs...) sauf contre-indication du fabricant.

Le nettoyant spécial argent supprime les traces d'oxydation sur l'argent.

Il s'applique facilement au chiffon.

Le rinçage retarde la réoxydation à l'aide du chiffon humide.

Le nettoyant spécial argent ne contient pas d'ammoniaque.



MODE D'EMPLOI

Agiter énergiquement avant emploi.

Verser un peu de produit sur une éponge ou un chiffon humide.

Nettoyer soigneusement l'argenterie.

Laisser agir 1 à 2 minutes puis rincer abondamment à l'eau ou avec une éponge propre et humide.

Essuyer puis lustrer avec un chiffon doux non pelucheux ou du coton à mécher.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur métaux vernis ou laqués.

Pour les pièces ouvragées, utiliser une ancienne brosse à dents afin de bien nettoyer les ciselures.

Essuyer le goulot du flacon avant de le refermer.

Pour le cuivre, l'aluminium, l'étain, utiliser les Nettoyants STARWAX adaptés.

Stocker à l'abri du gel.

Protéger les supports environnants contre toute projection.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 250 ml

REFERENCE ARTICLE

P401103003

