

FICHE TECHNIQUE

Entretien bureaux



NETTOYANT ECRAN KING (400 ml)

UTILISATION

Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans (LED, LCD, plasma), claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos, etc.

Ne contient pas d'alcool (cause le blanchiment de certains plastiques).

Agréablement parfumé à la pomme verte.

Empêche la redéposition trop rapide de la poussière et ne laisse pas de trace.

- Bureaux d'entreprise
- Points de vente multimédia
- Imprimeries
- Cybercafés
- Salles informatiques (collèges, lycées, bibliothèque universitaire) Etc.

MODE D'EMPLOI

Éteindre les appareils avant toute utilisation.

Agiter avant emploi. Maintenir l'aérosol verticalement, tête vers le haut.

- Ecrans d'ordinateurs et claviers : ne pas utiliser directement sur la surface à nettoyer. Pulvériser le produit sans excès sur un chiffon propre et non pelucheux et l'étaler en frottant.

- Ecrans de télévisions : pulvériser sur la surface à nettoyer à une distance de 20 cm. Essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect à la pulvérisation :	mousse fine
Odeur :	parfum pomme verte
Densité :	1,01 +/- 0,02
pH :	9,85 +/- 0,5

LÉGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.



REFERENCE ARTICLE
P601103077

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com