

INTENSITY diffuseur d'odeur

Diffuseur de fragrance

PROPRIETES

Couvercle recharge, très parfumé conçu pour se fixer dans le distributeur Intensity permettant de parfumer la zone dans laquelle il est installé. Fait de polymère souple imprégné de fragrances, c'est la première fois que la recharge est en fait une partie intégrale du diffuseur – permettant un remplacement facile, sans nécessité d'effectuer les programmations.



MODE D'EMPLOI

Chaque couvercle / recharge est livré en sachet individuel fournissant une barre fragrance pendant le transport et le stockage.

Diffusion constante du niveau de fragrance par le contrôle du ventilateur. La première semaine, le ventilateur tourne avec parcimonie, puis sa fréquence de fonctionnement augmente progressivement les semaines suivantes (N°2 et N°3). La semaine N°4 le ventilateur tourne en permanence. Au 30^{ème} jour le ventilateur s'arrête et le voyant rouge s'allume. Si au 33^{ème} jour le couvercle n'est pas change une discrète alerte sonore retentit.

1. Insérez une pile alcaline taille "C", et assurez vous du bon fonctionnement du ventilateur pendant 10 secondes et que le voyant vert clignote.
2. Installez le couvercle en accrochant en priorité sa partie supérieure, puis ajustez sa partie inférieure sur le crochet du bas.
3. Après 30 jours, poussez fermement sur l'onglet inférieur pour libérer le couvercle, le desserrer et le retirer. Les deux voyants rouge et vert se mettent à clignoter pour réinitialiser le programme.
4. Répétez l'étape 2 pour installer le nouveau couvercle.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	:	Blanc cassé, couverture polymère parfumées en forme de dôme
Solubilité dans l'eau	:	Insoluble
Densité	:	0.996
Densité de vapeur	:	>1
Taux d'évaporation	:	<1 (acétate d'éthyle=1)

CONDITIONNEMENT

Pièce

REFERENCE ARTICLE

P150061040